





# P-F интервал для разных типов оборудования



Форма кривой P-F интервала зависит не только от типа оборудования, но также и от методов точного технического обслуживания (входной контроль качества, качество запасных частей, следование инструкции по монтажу и ТО, строгие требования по допускам, центровка) и профилактических мероприятий.